

## BEETRONICS VEZZPA (Octave Stinger)

- Item: 58593
- EAN: 604947161208
- Afmetingen verpakking: 12,1 cm x 7,6 cm x 7 cm
- Gewicht: 0.32 kg
- [Afbeeldingen](#) | [Product omschrijvingen](#) | [Handleiding](#)

### Wat je moet weten als retailer

- Van dikke ranzige fuzz sound tot riffs tot schreeuwende leads met een hoge octave
- "Harmonics on crack" is misschien wel de beste omschrijving ☺
- Tweede pedaal uit de "Babee Series"
- Heeft 2 modes – FUZZZZ en STINGER (fuzz of high-octave-fuzz)
- Schakelaar met meerdere functies
- Prachtige ontwerp, inclusief een unieke PCB bord.



### Alle features:

- Analoge Fuzz
- Octave Fuzz met 2 modes
- FUZZ mode en STINGER mode (fuzz of high-octave- fuzz)
- Controls: Fuzz en Sustain
- FUZZZZ stand: Super veel fuzz, perfect groote riffs en zware akkoorden
- STINGER stand: Meer agressieve sound, perfect voor solo's
- Schakelaar met meerdere functies (aan/uit, mode kiezen, momentary functie)
- 2 status LEDs, een voor elke stand
- Prachtig ontwerp
- Kleine "Babee Series" behuizing
- 9-volt DC, Center Negative, 36 mA
- Afmetingen: 11.4 x 5.7 x 5.7 cm
- Exclusief voeding
- Gemaakt in the USA

## Omschrijving

Zoals je al aan de naam kunt zien is dit geen normale bij. Eigenlijk is het een wesp! Een gemene, agressieve klinkende wesp welke een extreme hoge buzz kan voortbrengen!

Als de FUZZZZ mode aan staat krijg je een dik klinkende fuzz, perfect voor heftige riffs en power chords.

Als je SUSTAIN control wat terug draait krijg je een spitty fuzz tone, of draai hem helemaal open voor een gated super high gain fuzz.

Met de STINGER mode aan wordt deze wesp pas echt agressief. Hiermee zet je een hoge octaaf aan waarmee zeker door de mix heen snijdt.

De Vesspa heeft een multi function schakelaar waarmee tussen de modes kan schakelen of werkt als momentary schakelaar om bijvoorbeeld de hoge octaaf optie even aan te zetten.

*Bee ready to get high on honey tones!*

### Hoe werkt de Multi-Function schakelaar?

Als de Vesspa uit staat

- Een keer klikken zet het effect aan.
- Vasthouden zet het effect even aan, en loslaten zet het effect weer uit
- 

Als de Vesspa al aan staat:

- Een keer klikken zet hem uit
- Dubbel klikken schakelt de octaaf functie in
- Vasthouden zet de octaaf functie even aan

Om ervoor te zorgen dat de Vesspa-voetschakelaar meerdere functies kan verwerken, mag de SINGLE CLICK-actie niet langer zijn dan 250 ms. Met andere woorden, je moet er snel op klikken, anders wordt het mogelijk herkend als een HOLD. Als je liever een langere SINGLE CLICK hebt, is er een manier om het pedaal opnieuw te starten met een SINGLE CLICK van 350 ms. Houd er rekening mee dat dit de latency verhoogt wanneer u de HOLD-functie gebruikt om tussen modi te schakelen.

LAZY BEE MODE – Haal de stekker uit het stopcontact. Houd de voetschakelaar ingedrukt en sluit de weer stroom aan. De lampjes zullen knipperen tussen de FUZZZZ- en STINGER-leds. Laat na een paar seconden knipperen de voetschakelaar los en het pedaal staat nu in LAZY BEE MODE. Nu kan uw ENKELE KLIK tot 350 ms lang zijn.

Om terug te keren naar de standaard FAST BEE-MODUS, verwijdert je de voedingskabel en zet je de Vesspa aan en uit.